



Rasen- mäher- bürste

de

Unser Pflege-
Spezialist

Rasen- mäher- bürste

Pflege-Spezialist

Mit dieser Bürste reinigen Sie den Unterboden und die Klingen Ihres Rasenmähers nach dem Gebrauch. Der praktische Kunststoffschaber an der Oberseite entfernt festsitzende Grasreste, ohne dabei die Schneiden der Messer abzustumpfen. Mit dem PVC-Besatz fegen Sie anschließend das restliche Gras mühelos aus dem Gehäuse.



Dichter PVC-Besatz

- » Für sanfte Reinigung
- » Langlebig durch die Flexibilität der Borsten

Griff aus PEFC-Buchenholz

- » Nachhaltiges, natürliches Material
- » Ergonomische Form
- » Doppeltes Aufhängeloch



Kunststoffschaber

- » Entfernt festsitzende Grasreste
- » Stumpft dabei nicht die Messer ab

Artikeldaten

Besatz	PVC glatt 0,70 mm
Besatzbündel	56
Körperlänge	290 mm
Körperbreite	38 mm
Besatzlänge	115 mm
Besatzhöhe	50 mm
Schaberbreite	50 mm
Packung	8 Stück im CutCase
Art.-Nr.	120.451
EAN	4017359805787

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Lucas-Schultes-Str. 2
86732 Oettingen
Germany

Tel.: +49 9082 707-0
www.lessmann.com
info@lessmann.com